

Cualquier tramo de **SUPERSTOP** que se haya mojado debe secarse antes de colocarse en el concreto. La instalación adecuada del **SUPERSTOP** requiere de pegarlo a una superficie limpia y seca de concreto o clavarlo cada 12" o.c. o ambos procedimientos para evitar el deslizamiento durante el vaciado del concreto nuevo.

Vida útil: Indefinida.



EUCLID CHEMICAL

Ventas:
QRO. Tel. 442 340 85 08
CDMX Tel. 55 3619 06 74



The Euclid Chemical Company México
ISO 9001:2008
Certificado No. 20003232 QM08